VISIT…

A + B: Smal og bred skinne



Skinnen kan bøjes i en ønsket vinkel, inden den føres ned i døren.

Skinnen føres ned mellem glasset og gummilisten og føres hen til angrebsstedet.



Skinnens forskellige udskæringer bruges som "gribekløer" ved at vride skinnen let, når angrebsstedet er nået. Skinnen fastlåses herved, og stangen kan herefter bevæges op eller ned (afhængig af model).



Skinnen kan endvidere anvendes til at skubbe direkte på låsearme el. lign.